



Monteringsanvisning murar

Keystone - Nivåmur

Att bygga terrasser

Om du har en tomt med stor höjdskillnad kan det vara intressant att forma området med hjälp av nivåmurar och på så sätt åstadkomma terrasser.

Avståndet mellan murarna

Det finns en huvudregel att tänka på när man bygger stödmurar i nivåer. Avståndet mellan den undre och nästkommande mur måste vara minst dubbelt så långt som den undre muren är hög. Detta har att göra med den "jordkil" som verkar på murarna och genom att reglera avståndet på rätt sätt så undviks att jordtrycket blir för högt på den undre muren. Murarna kommer att själva reglera var sin "jordkil". Observera att detta endast gäller om den totala murhöjden på murarna överstiger en meter.

Om utrymmet inte räcker till

Skulle det vara så att utrymmet inte räcker till så innebär det inte att det inte går att genomföra byggnationen, men lösningen måste då bli en konstruktion baserad på markarmering i form av geonät. Vi rekommenderar att du kontaktar oss vid en sådan situation för råd och lösningar.

Byggtekniken

Byggtekniken vid nivåmursbyggnation är precis likandan som vid all annan byggnation av Keystone's stödmurssystem.

Behovslista Produkter

Compac rak
Glasfiberpinnar
Limpatron
Lyftverktyg
Markarmering
Mätverktyg
Topp rak
"Padda"
Makadam 8-16 mm
Måttlina
Skyffel (med rak framkant)
Tumstock
Vattenpass, minst 1 meter långt